


Le balayage des sols en méthode Sweep

Raclette de « dépeussierage » MultiSqueegee 50 cm

Remplace le balayage à la gaze imprégnée ou le balayage avec mops de dépeussierage. Economise l'achat de gazes, ou le lavage de mops de dépeussierage, et économise des déchets. Evite de mettre une couche de gras sur le sol contrairement à l'utilisation de gazes imprégnées. La lame d'élastomère se change lorsqu'elle est usée. Racle le sec et l'humide. Hygénique, la lame se lave et se remplace facilement. Prise en main sans se baisser et manche télescopique pour éviter les TMS.



Code :
111385



Code :
119935



Dépeussierage pour les couloirs et grandes salles



Code :
111385



Single r-MicroTech Pro 85cm
Code : 171628

46% Recyclé



Support sweep 85 cm
Code : 171339


30% Recyclé





Balayage des grandes surfaces

Instructions pour le balayage avec le support 85 cm et la frange de balayage



Mettre la frange de balayage sur le support




Régler le manche télescopique. Hauteur maximum au niveau de votre menton



Balayer en faisant des grandes lignes droites au poussé. Attention, pas à la godille !



Aspirer le surplus de salissures collées sur la frange et la passer au lavage machine




Programme synthétique ou Microfibre, à 60°

Utilisez une lessive liquide au PH neutre, sans assouplissant, sans chlore


Sèche linge à maxi 40° pendant ½ heure

Le ramassage des salissures


Set collecteur à déchets ergonomique : avec une raclette ou une brosse en cas de sols rainurés



OU



OU



Dustpan fermée
Code : 512361

Raclette 35 cm
Code : 119909

Brosse
Code : 119918

