



BACTERISOL 7



- Détergent pour sols et surfaces.
- Bactéricide*
- Fongicide*
- Désodorisant parfum pin

* Référence en 5l: Bactéricide NF EN 1040, Fongicide NFT 72200

* Référence en doses: Bactéricide NF EN 1040, Fongicide NF EN 1275



Traitement des sols

BACTERISOL 7

Détergent, bactéricide, fongicide, désodorisant à pH neutre,

* Parfum rémanent au pin,

* Solution à diluer pour le nettoyage et la désinfection des sols et surfaces en restauration, hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, établissements scolaires, immeubles, des surfaces lavables (y compris celles pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires) telles que : sols non protégés par des émulsions, carrelages, mobiliers lavables, murs, portes, sanitaires et plans de travail.

* Tous les composants appartiennent à la liste positive de l'arrêté du 8/09/1999 concernant les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

CARACTERISTIQUES

Aspect: Liquide visqueux

Couleur: Verte

Odeur: Pin

Ph: 7.5

Parmi d'autres composants, BACTÉRISOL 7 contient :	
Tensio actif cationique (ammonium quaternaire)	De 15% à 30%
Tensio actif non ionique	De 5% à 15%
Parfum	Limonène

REFERENCE EN 5 LITRES

ACTIVITE MICROBIENNE

* NF EN 1040 : Détermination de l'activité bactéricide

* NFT 72202 : Détermination de l'activité fongicide vis à vis du candida albicans

MODE D'EMPLOI

Préparer une solution de 0,5 à 2 % selon l'activité recherchée soit 40 à 160 ml de produit pour un seau de 8 litres d'eau.

Indice de la norme	Micro Organismes Cibles	Concentration à laquelle le produit est conforme à la norme	Température de l'essai (°C)	Temps de contact (minutes)	Substances interférentes	Nom du Laboratoire d'essais
NF EN 1040	Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa	1 %	20° C	5 mn	Non	ACM Pharma à Bellegarde
NFT 72 202	Candida Albicans	2 %	20° C	15 mn	Non	Hôpitaux de Paris J.C. DARBORD



Traitement des sols

BACTERISOL 7

REFERENCE EN DOSES

ACTIVITE MICROBIENNE

- * NF EN 1040 : Détermination de l'activité bactéricide
- * NF EN 1275 : Détermination de l'activité fongicide

MODE D'EMPLOI

Préparer une solution à 0,25 % soit une dose de 20 ml pour un seau de 8 litres d'eau.
La température de l'eau ne doit pas dépasser 25° C.
Laver selon la méthode des 2 seaux, en pulvérisation, lavage manuel ou en auto-laveuse.
Appliquer sur la surface la solution et respecter un temps de contact de 5 mn.

Indice de la norme	Micro Organismes Cibles	Concentration à laquelle le produit est conforme à la norme	Température de l'essai (°C)	Temps de contact (minutes)	Substances interférentes	Nom du Laboratoire d'essais
NF EN 1040	Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa	0,25 %	20° C	5 mn	Non	ACM Pharma à Bellegarde
NF EN 1275	Candida Albicans Aspergillus Niger	0,25 %	20° C	5 mn	Non	ACM Pharma à Bellegarde

INCOMPATIBILITES

Ne pas mélanger avec d'autres produits.
Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant.
Respecter les précautions indiquées dans le paragraphe « étiquetage hygiène et sécurité ».
Ne pas utiliser pour le nettoyage et la désinfection des sanitaires reliés à une fosse septique car le produit détruirait la flore bactérienne.
L'emballage, vide ou contenant encore du produit, doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet.
Ne pas rejeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.
En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Formule déposée au centre antipoison de Nancy: 03.83.32.36.36.

STOCKAGE

- * Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 15° et 25° C.
- * Durée de conservation de la solution diluée : 24 Heures.
- * Durée de conservation du produit non ouvert : 2 ANS.

CONDITIONNEMENT

PRODUIT	GENCOD	UNITES PAR CARTON	CARTONS PAR COUCHE	NOMBRE DE COUCHES	CARTONS PAR PALETTES
Bactérisol 7 en bidon de 5 litres	3535034107052	2	16	4	64
Bactérisol 7 en doses de 20 ml x 250	3535034107205	1	9	8	72

V2 - 09/2011

Utilisez les Biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit

PROVEN ORAPI

679 av Docteur Julien Lefebvre
06270 Villeneuve-Loubet
www.proven.fr

N°Azur 10 810 400 402

PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. PROVEN ORAPI n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé