



PHAGO

PHAGO'SOFT GLA



Détergent désinfectant surfaces



- Large spectre antimicrobien
- Excellente compatibilité avec les matériaux
- Ne laisse pas de trace sur les surfaces

INDICATION

PHAGO'SOFT GLA est un détergent désinfectant pour toutes surfaces hautes, toutes surfaces vitrées et tous écrans. Il est aussi compatible avec l'inox. Agréé contact alimentaire, sa substance active (acide peracétique) garantit une efficacité microbiologique à spectre large tout en minimisant son impact environnemental par sa dégradation en acide acétique, oxygène et eau.

COMPOSITION

Substances actives biocides : Acide peracétique (CAS : 79-21-0) 0,009% m/m ; Acide glycolique (CAS : 79-14-1) 0,028% m/m.

Composition : <5% agents de blanchiment oxygénés, agents de surfaces non ioniques ; désinfectants ; parfums.

Contient aussi : Eau, correcteur d'acidité, stabilisant, bases. 99% du total des ingrédients sont d'origine naturelle.

TP2 – Désinfectant pour les surfaces, matériaux, équipements et mobilier sans contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux.

TP4 – Désinfectant pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires.

Détergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT «Ecodétergent» disponible sur <http://detergents.ecocert.com>.

CARACTÉRISTIQUES

Couleur : incolore

Odeur : mentholée

pH pur à 20°C : 3,0 – 4,0

Densité à 20°C : 1,000 – 1,020

MODE D'EMPLOI

PHAGO'SOFT GLA est prêt à l'emploi, ne pas diluer. Utilisez des gants et un vêtement de protection approprié. Il ne doit pas être rincé, sauf en cas de désinfection des surfaces susceptibles d'entrer en contact avec les denrées alimentaires où le **PHAGO'SOFT GLA** doit être rincé à l'eau potable. (Conformément à l'arrêté du 8 septembre 1999 et ses modifications).

Pulvérisez sur un linge à usage unique et/ou appliquez sur la surface à désinfecter. Evitez de faire ruisseler le produit. Laissez agir 5 minutes pour une activité bactéricide, levuricide et virucide ou 15 minutes pour un spectre complet.

ACTIVITÉ ANTIMICROBIENNE

TEMPS D'ACTION

<u>Bactéricide</u>	EN 13727 EN 17387 EN 16615	5 min 5 min 5 min
<u>Levuricide</u>	EN 13624 <i>C. albicans</i> EN 17387 <i>C. albicans</i> EN 16615 <i>C. albicans</i>	5 min 5 min 5 min
<u>Fongicide</u>	EN 13624 EN 17387 EN 16615	15 min 15 min 15 min
<u>Mycobactéricide</u>	EN 14348	15 min
<u>Virucide à spectre limité</u>	EN 14476 Adenovirus, Norovirus EN 16777 Adenovirus, Norovirus	5 min 5 min

Test réalisé en condition de saleté sur produit pur

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux. Produit réservé à un usage professionnel. Port des gants conseillé.

La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.

Respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

RÉFÉRENCES ET CONSERVATION

Durée de conservation : 12 mois

Durée de conservation après ouverture : jusqu'à péremption

SA0300070

6 x 750mL

SA0300069

2 x 5L



CHRISTEYNS