



Bactio Pro +

Nettoyant bactéricide alimentaire



Détergent dégraissant désinfectant alimentaire sans EDTA pour les sols, surfaces, mobiliers et matériels.

Marchés cibles : industries agroalimentaires, cuisines centrales et restauration, collectivités et milieu médical.

- ✓ **Formule sans EDTA, sans glutaraldéhyde**
- ✓ **Fort pouvoir nettoyant et dégraissant**
- ✓ **Compatible avec les centrales de dilution**

Composition

Tensioactif non ionique, chlorure de benzalkonium CAS n° 68424-85-1 (5,8% m/m), séquestrant.

Caractéristiques

- Aspect : liquide homogène légèrement jaunâtre
- Odeur : caractéristique
- Densité : 1,029 – 1,039
- pH : alcalin



pH (dilué à 1%) : 9,6

pH (pur) : 11,5 – 12,5

Compatibilité

- Non corrosif à 1% sur inox, métal peint, PVC etc.
- Corrosif à 1% sur acier zingué.
- Compatible avec les centrales de dilution.

Mode d'emploi



Diluer le produit à **1%** (10 mL, soit un coup de pompe 10 mL, par litre d'eau à 20°C environ).



Utilisation en **pulvérisation** (10 à 30 mL/m² environ), en **balayage humide**, en **brossage** ou **trempage**. (Utilisation en canon à mousse possible, procéder à un essai préalable).



Laisser agir 15 min pour une action bactéricide et levuricide.



Rincer à l'eau.

Le matériel d'application doit être rincé à l'eau après utilisation.



Bactio Pro +

Nettoyant bactéricide alimentaire

Propriétés microbiologiques

Actif sur	Normes	Temps de contact	Dose active
Bactéries	EN 1040	5 min	1%
	EN 1276*	5 min	1%
	EN 1276* <i>E. coli</i> O157:H7	5 min	1%
	EN 13697*	5 min	1%
		15 min	0,5%
	EN 13697* <i>Salmonella, Listeria</i> NFT 72-300 (1)	5 min 5 min	0,25% 0,5%
Levures	EN 1275	5 min	1%
	EN 1650*	15 min	1%
	EN 13697*	15 min	1%
Virus	EN 14476 - Herpès simplex	5 min	1%
	Virus HBV	5 min	1%
	NFT 72-180 Rotavirus	5 min	1%

*Normes réalisées en conditions de saleté.

(1) Norme réalisée en eau dure (30°f) sur *Yersinia enterocolitica*.

Propriétés toxicologiques

Non irritant pour la peau dilué à 1%.

Précautions d'emploi

Ne pas avaler. Ne pas utiliser avec d'autres produits. Utiliser les biocides avec précaution.

Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux, ou non dangereux si rincé, sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet.

Ne pas rejeter le produit pur dans l'environnement. Ne pas réutiliser l'emballage vide.

Pour plus de renseignements se référer à la FDS du produit.

En cas d'urgence, contacter le centre antipoison le plus proche.

Conditionnement

Conditionnements	Code Produit
Bidon 5 L x 2	D0193BAW00V
Pompe 10 mL pour bidon de 5 L	LH458
Pompe 20 mL pour bidon de 5 L	LH481

Rev.: 7/25.08.2015

